

Reproducción de cinta en modo VÍDEO

Preparación

- Antes de utilizar el mando a distancia, presione el botón **VCR** para seleccionar el dispositivo a activar.
- Encienda la TV y seleccione la fuente de entrada de vídeo conectada a la grabadora.
- Sistema de audio: Encienda el sistema de audio y seleccione la fuente de entrada conectada a la grabadora.

Reproducción normal **TAPE**

1 Inserte una cinta de vídeo grabada previamente.

El indicador  se encenderá y la grabadora se encenderá automáticamente.

- Asegúrese que el indicador del TEMPORIZADOR en pantalla no está encendido. Si lo estuviera, presione **POWER** una vez.
- Si inserta una cinta sin lengüeta de seguridad, la grabadora comenzará automáticamente la reproducción.

2 Presione **PLAY** () una vez.

El icono **PLAY** aparece en la pantalla de TV.

- No es necesario seleccionar la velocidad de reproducción de la cinta. La grabadora la seleccionará automáticamente.

3 Presione **STOP** () para cesar la reproducción.

El icono **STOP** aparece en la pantalla de TV.

Si la cinta termina antes de presionar **STOP** () la grabadora automáticamente parará, rebobinará y expulsará la cinta, y se apagará por sí mismo.

Notas

- Si desea ver la reproducción del DVD durante la reproducción del VCR, presione **DVD** (o **DVD/VCR**) para cambiar al modo **DVD** y ejecutar la reproducción del **DVD**. Si presiona **VCR** (o **DVD/VCR**) para volver de nuevo a la reproducción del **VCR**, la reproducción se reanudará desde el punto donde fue interrumpida (**PAL** Cinta).
- No podrá reproducir el **DVD** y el **VCR** a un mismo tiempo.

Control de ajuste de imagen **TAPE**

Ajuste de imagen automático

La función de ajuste de imagen automático adapta la imagen para eliminar la nieve o las rayas.

La función de **AJUSTE DE IMAGEN AUTOMÁTICO** funciona en las siguientes situaciones:

- Se reproduce una cinta por primera vez.
- La velocidad de la cinta varía (**SP**, **LP**).
- Aparecen rayas o nieve debido a arañazos en la cinta.

Ajuste de imagen manual

Si durante la reproducción aparece ruido en pantalla, presione **PR/CH(TRK)** () en el mando a distancia o **PROG.** () en el panel frontal hasta reducir el ruido en pantalla.

- En el caso de fluctuaciones verticales, ajuste estos controles con mucho cuidado.
- El ajuste se reajusta automáticamente a normal al expulsar la cinta o al desconectar el cable de alimentación durante más de 3 segundos.

Efectos especiales durante la reproducción **TAPE**



Notas sobre los efectos especiales durante la reproducción

- Aparecerán líneas horizontales (barras de ruido) en la pantalla de TV. Esto es normal.
- El audio es automáticamente silenciado durante los modos de efectos especiales, por lo que no habrá sonido durante la búsqueda.
- Durante los modos de búsqueda de imagen a alta velocidad, se necesita un breve periodo para estabilizar la velocidad de la cinta al volver a entrar en el modo de reproducción. Podrán observarse leves interferencias durante este tiempo.

Búsqueda

Esta función le permite buscar visualmente hacia delante o atrás una escena deseada de la cinta.

1 Presione **BACKWARD** () o **FORWARD** () durante la reproducción.

La grabadora se activará en el modo de **BÚSQUEDA**.

- Si deja la grabadora en modo **BÚSQUEDA** durante más de minutos 3, la grabadora entrará automáticamente en modo de **REPRODUCCIÓN**, para proteger los cabezales de cinta y vídeo.

2 Presione **PLAY** () para volver a la reproducción.

Foto fija y reproducción fotograma a fotograma

1 Presione **PAUSE/STEP** () durante la reproducción. Aparece en pantalla una foto fija.

- Si una foto fija vibra verticalmente, estabilícela utilizando **PR/CH(TRK)** () en el mando a distancia.
- Si deja la grabadora en modo **STILL** durante más de 5 minutos, la grabadora entrará automáticamente en modo **STOP** para proteger los cabezales de cinta y vídeo.

2 Presione repetidamente **PAUSE/STEP** () para avanzar las imágenes de vídeo fotograma a fotograma mientras observa una imagen fija.

3 Para volver a la reproducción, presione **PLAY** ()

Cámara lenta

1 Mientras en modo fijo, presione **FORWARD** ()

- La cinta se reproducirá a una velocidad 1/19 más lenta que la velocidad normal.
- Durante la reproducción lenta, utilice **PR/CH(TRK)** () en el mando a distancia para reducir al mínimo las bandas de ruido.
- Si el modo cámara lenta continúa durante más de 3 minutos, la grabadora cambiará automáticamente al modo de reproducción normal.

2 Para volver a la reproducción, presione **PLAY** ()

Función counter memory

Esto es útil si existe una sección de la cinta que usted desea visionar inmediatamente después de la grabación, o si desea volver varias veces al mismo punto de la cinta.

1 Comience a grabar o reproducir una cinta.

2 Presione repetidamente **DISPLAY** para visualizar el contador de tiempo real en pantalla.

3 En el punto que usted desea localizar más tarde, reinicialice el contador de tiempo a 0:00:00 presionando **CLEAR**.

Continúe la reproducción o grabación.

4 Presione **STOP** al finalizar la grabación o reproducción.

5 Presione **RETURN** ()

La cinta para automáticamente cuando el contador de cinta vuelve a "0:00:00".