

Imprimir mediante USB

1. Tras identificarte en el dispositivo (mediante tarjeta o manualmente a través de Usuario y Contraseña), **introduce tu dispositivo de almacenamiento externo (USB)** en la ranura del panel táctil:



2. En la pantalla inicial, accede a la función **“Funciones del dispositivo”**:



3. En la siguiente pantalla, pulsa el botón **“Usar funciones de dispositivo”**:

Usar funciones de dispositivo

4. A continuación, accederás a las funciones nativas del dispositivo. En la siguiente pantalla, debes pulsar el botón **“Imprimir/ Escanear (Dispositivo...)”**



5. En la siguiente pantalla, pulsa el botón **“Impresión desde disp. almac.”** para poder visualizar los archivos que contiene tu dispositivo externo:



6. Por último, selecciona el archivo que deseas imprimir y pulsa el botón **“Inicio”** para comenzar a imprimir:



 **NOTA**

- En el botón **“Ajustes impr.”** puedes elegir entre los ajustes disponibles:



- Blanco y negro/Color
- Cantidad de copias a imprimir del documento
- Selección de bandeja de papel
- Resolución
- Selección una cara/doble cara
- ...

- Utiliza siempre este botón para retirar el dispositivo de almacenamiento de forma segura

